

MEGAJU


Uživatelská příručka



Pozor Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uchovejte jej pro další použití.


1. Projektor není prachotěsný ani vodotěsný.
2. Aby se snížilo riziko požáru a úrazu elektrickým proudem, nevystavujte projektor dešti a mlze.
3. Používejte originální napájecí adaptér. Projektor by měl pracovat pod specifikovaným napájecím napětím.
4. Když projektor pracuje, nedívejte se přímo do objektivu, silné světlo může oslepit oči a způsobit bolest. Děti by měly projektor používat pod dohledem dospělých.
5. Nepřekrývejte ventilační otvory projektoru. Přehřátí snižuje životnost projektoru a způsobí nebezpečí.
6. Pravidelně čistěte ventilační otvory projektoru, prach může způsobit poruchu chlazení.
7. Nepoužívejte projektor v mastném, vlhkém, prašném nebo kouřovém prostředí. Oleje nebo chemikálie způsobí poruchu.
8. Při denním používání zacházejte opatrně.
9. Vypněte napájení, pokud projektor nebude dlouho používán.
10. Neodborníci nesmějí rozebírat projektor pro testování a údržbu.

Popis struktury Tento návod je pouze pro referenční účely. Je podřízen změnám bez předchozího upozornění. Megalu si vyhrazuje právo na konečnou interpretaci.




**Otočné kolečko
zaostření**

Čočka







Power ON/OFF Zapnutí Dlouhým stiskem tlačítka napájení na projektoru po dobu 3 sekund.
Vypnutí Když je projektor zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko napájení na projektoru nebo dálkovém ovladači po dobu 3 sekund pro vypnutí.




Zaostření Když je projektor zapnutý, upravte ostrost pomocí kolečka zaostření na zadní straně




Launcher UI




Wi-Fi Nastavení Wi-Fi > Vyberte síť a zadejte heslo, ke kterému se chcete připojit.




Nastavení BT Nastavení BT, "BT ON", klikněte na "Obnovit zařízení" a vyberte cílové zařízení pro spárování.




O tomto zařízení Nastavení: Předvolby zařízení > O: Místní informace o zařízení lze zobrazit.




Aplikace Domovská stránka > Aplikace. Všechny nainstalované aplikace lze zobrazit.



Jazyk OSD Nastavení: Předvolby zařízení > Jazyk: Vyberte svůj jazyk.




Obnovení továrního nastavení Nastavení: Předvolby zařízení > Reset > Pro obnovení systému.
Uživatelská data budou vymazána.




Trapezoid Domovská stránka > Projektor: Nastavení > Nastavení lichoběžníku: Můžete upravit čtyři body obrázku jednotlivě, aby se zajistilo, že obraz dosáhne požadovaného tvaru.

Zoom Adjustment Nastavení zoomu



Mediální přehrávač Vložte USB disk a klikněte na ikonu USB na domovské stránce pro čtení místního videa a hudby, fotek a knih.





HDMI signál Připojte projektor a externí zdrojové zařízení pomocí HDMI kabelu. Na domovské stránce zvolte HDMI, signál ze zdrojového zařízení bude přenesen na projektor a zobrazen.





Odmítnutí odpovědnosti Tento manuál obsahuje obecné instrukce. Obrázky a funkce v tomto manuálu by měly odpovídat skutečnému produktu. Naše společnost se věnuje zlepšování výkonu produktu a vyhrazuje si právo bez předchozího upozornění měnit funkce produktu a rozhraní popsané v tomto manuálu.

Bezdrátová obrazovka Zařízení Android Mobile/Pad musí být ve stejné síti jako projektorové zařízení.





1. Otevřete nabídku nastavení na svém mobilu s Androidem
2. Přístup k nastavení zobrazení na zrcadlení obrazovky
3. Vyberte název zařízení

IOS




DLNA Otevřete aplikaci pro přehrávání videa a vyberte název zařízení projektoru.



1. Otevřete aplikaci pro přehrávání videa
2. Klikněte na ikonu TV a vyberte název zařízení

iOS Cast Připojte iOS iPhone přes AP k projektoru. Otevřete WiFi a najděte název zařízení. Otevřete zrcadlení obrazovky na svém iPhone a zadejte heslo zobrazené na projektoru, poté vyberte název zařízení.



Prosím, uchovejte své zařízení správně. Nejsme zodpovědní za jakoukoli ztrátu způsobenou nesprávným ovládním softwaru/hardware nebo opravou či jinými důvody. Nejsme zodpovědní za jakékoli ztráty z nároků třetích stran.

Tento manuál byl pečlivě zkontrolován profesionálním inženýrem, prosím, pochopte případné nevyhnutelné opomenutí.

Pozor: Prosím, nedívejte se přímo do objektivu při projekci, aby nedošlo k poškození očí silným světlem. Děti by měly používat projektor pod dohledem dospělých.

Bezpečnostní instrukce

- Prosím, věnujte pozornost důležitým informacím týkajícím se provozu a údržby projektoru. Tyto informace byste měli pečlivě číst, abyste předešli problémům. Dodržování bezpečnostních pokynů prodlouží životnost projektoru.
- Konzultujte kvalifikovaný personál pro instalaci a opravy, nepoužívejte poškozené dráty, příslušenství a další periferní zařízení.
- Projektor by měl být držen mimo hořlavé, výbušné a silné elektromagnetické interference (např. velké radarové stanice, elektrárny, trafostanice) a silné okolní světlo (vyhněte se přímému slunečnímu záření).
- Nezakrývejte větrací otvory projektoru.
- Používejte originální napájecí adaptér.
- Zajistěte dostatečné větrání a ujistěte se, že větrací otvory nejsou zakryté, aby nedošlo k přehřátí projektoru.
- Když projektor pracuje, prosím, nedívejte se přímo do objektivu, silné světlo může způsobit bolest očí.
- Neohýbejte ani netahejte za napájecí kabel.
- Neumísťujte napájecí kabel pod projektor nebo těžké předměty.
- Nepřikrývejte napájecí kabel jinými materiály.
- Nepřehřívejte napájecí kabel.
- Vyvarujte se dotyku napájecího adaptéru mokřými rukama