

MEGALU

Domáci kino projektor MEGALU Delux



Bezpečnostní pokyny


Přečtěte si všechny pokyny, než začnete zařízení používat. Neprovádějte žádné změny ani nevytvářejte nastavení, která nejsou popsána v tomto manuálu. Pokud kvůli nedodržení pokynů dojde k fyzickému poškození, ztrátě dat nebo poškození zařízení, záruka se na toto nevztahuje.

Instalace

1. Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení dešti nebo vlhkosti. Předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy, by neměly být umístěny na tomto zařízení.
2. Nepokládejte toto zařízení na měkké povrchy, jako jsou ubrusy nebo koberce, jinak by se zařízení mohlo přehřát.
3. Nepokládejte toto zařízení do prostor náchylných k nadměrnému prachu a nečistotám nebo v blízkosti jakéhokoli zařízení generujícího magnetické pole.
4. Aby se zabránilo přehřátí, neblokujte ani nezakrývejte ventilační otvory.
5. Toto zařízení nikdy nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Vždy zajistěte dostatečný prostor kolem tohoto zařízení pro ventilaci.
6. Chraňte toto zařízení před přímým slunečním zářením, teplem, velkými teplotními výkyvy a vlhkostí. Vhodné provozní a skladovací teploty pro toto zařízení a jeho příslušenství jsou (0°F až 95°F).
7. Při dlouhodobém provozu tohoto zařízení může povrch zařízení zahřát. Vypněte zařízení a odpojte napájení. Provoz obnovte po vychladnutí zařízení.
8. Vždy s tímto zařízením zacházejte opatrně. Vyvarujte se dotyku čochy. Nenechávejte děti s tímto zařízením bez dozoru.
9. Nepokládejte na toto zařízení těžké nebo ostré předměty.
10. Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, zařízení neotvírejte.
11. Používejte pouze příslušenství nebo doplňky určené výrobcem.
12. Vyvarujte se nadměrných vibrací, protože by mohly poškodit vnitřní součásti.

Upozornění

1. Používejte napájecí kabel opatrně, abyste se vyhnuli jeho nadměrnému ohýbání. Poškozený napájecí kabel může způsobit úraz elektrickým proudem.
2. S projektorom zacházejte opatrně, abyste předešli jeho pádu nebo nárazu, což může poškodit vnitřní součásti.
3. Používejte stejné napětí, jaké je uvedeno na projektoru.
4. Používejte projektor v tmavé místnosti pro nejlepší výsledky.
5. Projektor nerozebírejte sami, jinak bude záruka neplatná.
6. Pokud projektor nebudete delší dobu používat, vypněte ho a odpojte od napájení.



Projektor × 1



Remote Control × 1
(Batteries are not included)



Projektor User Manual × 1




Power adapter × 1



HDMI Cable × 1

Seznam balení

- Projektor × 1
- Dálkové ovládání × 1 (Baterie nejsou součástí balení)
- Napájecí adaptér × 1
- HDMI kabel × 1
- Uživatelská příručka k projektoru × 1



Přehled

1. Spínač projektoru
2. Atmosférické světlo (přepínač módu)
3. Atmosférické světlo (zapnutí/vypnutí)
4. Zesvětlení světla/Redukce hlasitosti
5. 3,5 mm
6. Vstup pro napájení
7. IR přijímač
8. Indikátor napájení
9. Indikátor atmosférického světla
10. Sluchátka nebo reproduktory
- 11,12,13.


Tipy:

1. Rozmazaný obraz

- Přejděte do nastavení - Displej - Zapněte automatickou korekci čtyř rohů nebo použijte Manuální Keystone pro nastavení obrazu.
- Stiskněte tlačítko zaostření na dálkovém ovládní pro dosažení nejlepšího zaostření.
- Lehce otáčejte kolečkem na objektivu pro zaostření.
- Upravte výšku projektoru.

2. Montážní otvor


Adopce jediného montážního otvoru s duálním použitím, projektor je kompatibilní se standardním stativem na kamery a 1/4 palcovým závitem projektoru.



Dálkové ovládání

Kroky pro spárování Bluetooth dálkového ovládání:

1. Zapněte nastavení - Bluetooth - zapněte Bluetooth.
2. Držte stisknutá levá a pravá tlačítka, dokud indikátor nezačne blikat, Bluetooth rádio je otevřené.
3. Bluetooth možnosti automaticky vyhledají "Voice Assistant", klikněte na připojení, připojení bude úspěšné po zobrazení výzvy.



Dálkové ovládání (pokračování)

Pozor:

1. Nepotápějte dálkové ovládání do vody.
2. Nepokládejte dálkové ovládání v blízkosti ohně nebo v horkých místech.
3. Nepoužívejte staré a nové baterie dohromady v dálkovém ovládání, aby nedošlo k úniku baterie.
4. Pokud nebudete dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte baterie.
5. Směřujte dálkové ovládání k IR přijímači.
6. Používejte dálkové ovládání do vzdálenosti 6 metrů a v úhlu 30 stupňů.


Nastavení sítě

Nastavení - Síť - Povolit WiFi > Zapněte WiFi. Vyberte síť a zadejte heslo, které chcete použít k připojení.



Nastavení Bluetooth

Nastavení - Bluetooth - Povolit Bluetooth > Vyberte Obnovit a vyhledejte zařízení, ke kterému se chcete připojit.




Bluetooth reproduktor

Nastavení - Obecné - Bluetooth reproduktor > Povolit Bluetooth mód a Bluetooth funkci na mobilním telefonu, vyberte Bluetooth reproduktor 2 na seznamu Bluetooth zařízení na mobilním telefonu pro párování. Odpojení: Klikněte na tlačítko Zpět na projektoru pro návrat, vyberte Nastavení - Bluetooth - Bluetooth reproduktor Odpojit na mobilním telefonu.



Vstupní signál

Nastavení - Vstupní signál > Vyberte HDMI nebo USB signál.



Nastavení displeje

Nastavení - Displej > Nastavte korekci keystone, chytré rozpoznání, automatické zaostření, škálování obrazovky a režim projekce.



Manuální keystone

Nastavení - Displej - Manuální keystone > Nastavte projekční oblast čtyř rohů pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovládacím.



Škálování obrazovky


Nastavení - Displej - Škálování obrazovky > Podpora pro úpravu poměru stran podle vaší aplikační situace.

Nastavení - Displej - Zoom obrazovky > Globální zoom Stiskněte tlačítka vlevo/vpravo pro nastavení zoomu od 0 do 20.




Režim projekce

Nastavení - Displej - Režim projekce > Vyberte různé režimy podle vaší aplikační situace. K dispozici jsou čtyři režimy: Přední projekce, Zadní projekce, Přední stropní projekce, Zadní stropní projekce.




Nastavení systému

Nastavení - Systém > Nastavte systémové informace, jazyk, způsob zadávání, datum a čas, vývojářský režim, aktualizaci systému a tovární reset.




Správa souborů

Vložte U disk, obsah U disku lze číst z správce souborů, jako jsou video, audio, obrázky atd.



Zrcadlení obrazovky - AirPin

1. Ujistěte se, že váš iPhone a projektor jsou připojeny ke stejné síti.
2. Otevřete Ovládací centrum a klikněte na Zrcadlení obrazovky na vašem telefonu.
3. Vyberte projektor, který hledáte jako ATV * a klikněte na připojit. Bezdrátový přenos obrazovky je nyní dostupný.




Zrcadlení obrazovky - MiracastReceiver

1. Ujistěte se, že Android Mobile/Pad a projektor jsou připojeny ke stejné síti.
2. Zadejte MiracastReceiver a otevřete nabídku nastavení na vašem Android Mobile/Pad.
3. Přejděte na nastavení obrazovky nebo zrcadlení obrazovky.
4. Vyberte název přijímače Miracast.


Android Miracast

1. Open the settings menu on your Android Mobile/Pad.
2. Access your display settings or screen mirroring.
3. Select your Miracast receiver: **K2**.



Připojení USB

- Vložte USB flash disk / úložný pevný disk do USB portu, objeví se vyskakovací okno USB.
- Vyberte obsah, který potřebujete přehrát.




Support local decoding 4K

Podporované multimediální formáty:

Video přehrávání: H.264 / H.265 / VP9 / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / H.263 / XVID / VP8

Přehrávání obrázků: jpg / png / bmp atd.


Přehrávání zvuku: MP3 / OGG / FLAC / APE atd.



Nabíjení baterie


- Když projektor dojde baterie, zapojte napájecí adaptér nebo zapojte adaptér k použití.
- Když je projektor připojen, červené světlo indikuje, že se nabíjí. Když se červené světlo změní na zelené, je plně nabitý.
- Když projektor není používán po dlouhou dobu a baterie není zapnutá, měla by být nabita po dobu 10 minut, zatímco stroj je vypnutý, aby se aktivovala baterie.
- Domovská stránka stavu baterie bude zobrazena v pravém horním rohu, plná síla 4 mřížky, když se projektor bude nabíjet.

Připojení HDMI



Použijte port HDMI pro připojení počítačů a zařízení kompatibilních s HDMI. Po připojení vyberte HDMI zdroj signálu.

Připojení 3.5 mm audio konektor



Použijte 3,5 mm audio konektor pro připojení sluchátek a reproduktorového zařízení.

HDMI

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

Otázky a odpovědi

Problémy při používání projektoru mohou nastat. Postupujte podle níže uvedených pokynů pro řešení problémů.

Audio:

Otázka: Proč je zvuk projektoru dostupný, ale žádný obraz?

Odpověď: Video formát není projektorem podporován.

Montáž:

Otázka: Jaké šrouby potřebuji pro montáž tohoto projektoru?

Odpověď: 1/4 palce.

Obrázek:

Otázka: Co mám dělat, když je obraz rozmazaný?

Odpověď: Nastavte automatické zaostření dálkového ovládání.

Otázka: Co mám dělat, když je obraz vzhůru nohama?

Odpověď: Vstupte do nastavení - Displej - Režim projekce pro otočení obrazu.